

Montageanleitung für Umrüstsatz auf Klasse „E“

Lieferumfang

Im Umrüstsatz enthalten sind :

- 1 Stück Sicherheitsschliessblech
- 2 Stück Z-Winkel zur Verschraubung an der Futterplatte
- 2 Stück Inbusschrauben
- 1 Stück Kunststoff – Abdeckung 1-tourig für die Fallenlochung
- 1 Stück Kunststoff – Abdeckung 2-tourig für die Riegel-lochung
- 6 Stück Spanplattenschrauben 5 x 20 mm
- 1 Stück Montagehinweis

Sie benötigen zur Montage folgende Werkzeuge:

- Kreuz-Schraubendreher oder Akkuschauber
- Hammer
- Stechbeitel (6 mm, 20 mm)
- Inbusschlüssel 3mm

Klasse RAL-E / RAL-S

Um eine gültige Klassifizierung für die gesamte Zarge erreichen zu können, müssen noch folgende Dinge bei der Montage berücksichtigt werden:

- Die Zarge muss entweder auf dem Boden aufstehen oder dauerhaft mit z. B. dünnen Holzplättchen unterfüttert sein.
- Es muss im Anschluß an die Montage eine mechanische Mauerverankerung angebracht werden. Wir empfehlen die Gummidichtung heraus zu ziehen und jeweils ober- und unterhalb der Bänder zunächst durch den Falz schräg vorbohren und anschließend mit dem Mauerwerk verdübeln.

Erst wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, gilt die **Klasse RAL-E** für die gesamte Zarge und ist somit für eine höhere Beanspruchung geeignet.

ⓘ Hinweis

Das Sicherheitsschließblech ist geeignet für besonders beanspruchte Wohn- und Objektbereiche bzw. zur Aufnahme von schweren Innentüren bis ca. 80 kg (z.B. Schallschutztüren)

Legen Sie die noch nicht montierte Zarge auf eine saubere, standsichere Arbeitsfläche. Eine Kartonunterlage verhindert das Verkratzen der Oberfläche. Dieser Montagehinweis stellt lediglich eine empfohlene Vorgehensweise dar. Der Umbau liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeit und erfordert ein gewisses Maß an handwerklichem Geschick. Beschädigungen an der Zarge, sowie Montage- und Folgefeh-

ler, die durch den Umbau verursacht werden, stellen keinen Reklamationsgrund dar und entziehen sich unserer Gewährleistung. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Empfehlung nicht hergeleitet werden.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:



Schließblech wieder einschieben und anzeichnen



Beide Öffnungen nach außen mit 6 mm Stechbeitel vergrößern

Ausreichende Größe zum einschieben der Winkel



Angezeichnetes Riegelloch etwa 2 mm nach oben/unten und hinten größer ausstemmen

Tiefe für 2-tourigen Riegeleingriff ausstemmen



Im vorderen Bereich gerade nach unten, vorsichtig ausstemmen

Die Tiefe sollte 18 mm betragen

! Ausbruchgefahr !

Stand:	23.05.2016	
Revision	0	
Datei	MA-1020	Seite 1 von 2

Vor Arbeitsbeginn bitte unbedingt lesen!

Montageanleitung für Umrüstsatz auf Klasse „E“



fertig ausgestemmtes Riegelloch



Z-Winkel von hinten einschieben



! fertig eingebautes Schließblech !
Nun kann die Zarge zusammengebaut und am Mauerwerk montiert werden



Futter wieder herumdrehen



mit der Rückseite vollflächig auflegen (verhindert Abkippen der Z- Winkel)



und an den Z- Winkeln mit den Inbusschrauben befestigen



Z-Winkel parallel ausrichten und mit 5 x 20 mm Schrauben befestigen



Erst je Winkel nur eine Schraube, dann
!Überprüfen Sie, ob alles passt!



Nun können die Z- Winkel komplett angeschraubt werden

Stand:	23.05.2016	
Revision	0	
Datei	MA-1020	Seite 2 von 2

Vor Arbeitsbeginn bitte unbedingt lesen!